

4. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

La programmazione va eseguita dopo l'esecuzione delle operazioni descritte al punto 3.2. e 3.3. Togliere la pellicola protettiva applicata sul pannello comandi, quindi premere contemporaneamente i tasti **SET** e **NEW** per più di 3 secondi per accedere alla modalità di programmazione.

4.1. INFORMAZIONI VISUALIZZATE NEL DISPLAY (vedi fig. 2.2)


- A. Le frecce lampeggiano per indicare all'utente quali tasti può premere.
- B. *L* o *gal* indicano se il volume d'acqua dell'acquario è espresso in litri o U.S. Gal.
- C. Se si è in modalità di programmazione i caratteri indicano il volume d'acqua dell'acquario. In funzionamento normale indicano prima in ore e poi in minuti, il tempo che rimane prima della prossima erogazione. Per visualizzare il volume d'acqua impostato premere tasto **▲**.
- D. Le icone delle gocce lampeggiano quando è in corso l'erogazione.
- E. Livello di carica delle batterie (vedi paragrafo 6).
- F. Simbolo di riserva (vedi paragrafo 5).

4.2. PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA

- A. Selezionare l'unità di misura del volume dell'acqua dell'acquario.


- Premere il tasto **▲** per impostare l'unità di misura del volume dell'acqua dell'acquario esprimendola in litri o Galloni (U.S. Gal.).

- Premere il tasto **SET** per confermare. Nel caso sia stata impostata l'unità di misura sbagliata è possibile correggerla. Vedi punti successivi.



- B. Impostare il volume d'acqua del proprio acquario. **ROBOFORMULA Dispenser** è adatto per acquari da 10 litri (3 U.S. Gal) fino ad un massimo di 150 litri (40 U.S. Gal). Evitare sovradosaggi del liquido impostando correttamente il volume dell'acqua dell'acquario.

- Premere il tasto **▲** per impostare il volume d'acqua contenuto nell'acquario.
- Premere il tasto **SET** per confermare.



Esempio di un display programmato

Nota 1: Per incrementare velocemente il dato tenere premuto il tasto **▲** per più di 2 secondi. Se si dovesse erroneamente superare il valore desiderato, tenere premuto il tasto **▲** fino a che il display visualizza nuovamente il valore più basso della scala, quindi ripetere l'operazione.

Nota 2: Se si è erroneamente confermato il valore del volume, si può correggere il dato riprendendo la procedura dal punto 4.2.

- A questo punto il sistema è programmato. La scritta **24H** indica le ore che mancano prima della prossima erogazione.

